

# Instalace sprchové poličky pod obklad

## Polička pro vložení pohledové kachle

1



Příprava podkladového lepidla, vyměření.

2



Pokládka obkladů pod úroveň poličky.  
Osazení poličky a zamáčknutí do lepidla.

3



Doložení obkladů. Vytvoření silikonových terčů.

4



Osazení obkladu do poličky. Zaspárování obkladů .

5



Zasilikonování styku obkladu v poličce  
s okolními obklady.

6



Silikon a spárovací hmoty nechte řádně vytvrdnout.