

# Instalace sprchové poličky pod obklad

## Polička bez vložení obkladu

1



Příprava podkladového lepidla, vyměření.

2



Pokládka obkladů pod úroveň poličky.  
Osazení poličky a zamáčknutí do lepidla.

3



Doložení obkladů. Zaspárování obkladů.

4



Zasilikonování styku poličky s okolními obklady.

5



Silikon a spárovací hmoty nechte řádně vytvrdnout.